

Anvendelsesteknisk information.

Permacron® Udtoningsfortynder 1031

Permacron® Udtoningsfortynder 1031 anvendes til den sikre udtoning af Permasolid® og Permacron® klarlakker og dæklakker.

Kun til erhvervmæssigt brug.
A-datablad nr. DK / 1031 / 01

An Axalta Coating Systems Brand



Anvendelsesområde:**Forarbejdning:**

Foretag en opløsningsmiddelprøve på et gennemslibningssted med en Permacron® Fortynder.

Hvis dæklakken/klarlakken ikke opløses, anvendes Permacron® Beispritzfortynder 1031.

Fylderfladen skal holdes så lille som muligt.

**Udtoningssystem til
2K-Dæklakker:****Blandeforhold:**

Permasolid® HS Autolak 275
Permacron® Autolak 257
Permacron® MS Autolak 730

Indstilling ifølge den anvendelsestekniske information for dæklakken.

Lakering:

Fylderfladen overlakeres dækkende (overlappende sprøjtegeange)

Udtoning:

Påfør Permacron® Udtoningsfortynder 1031 ren på udtoningsområdet indenfor den slebne flade.

**Udtoningssystem til
Klarlakker:****Blandeforhold:**

Permasolid® HS Klarlakker
Permacron® MS Klarlakker

Indstilling ifølge den anvendelsestekniske information for påældende klarlak.

Lakering:

Basislakken overlakeres med den indstillede klarlak (overlappende sprøjtegeange).

Udtoning:

Påfør Permacron® Udtoningsfortynder 1031 ren på udtoningsområdet indenfor den slebne flade.

Sikkerhedsinformation.

Dette produkt er klassificeret i henhold til CLP Forordningen (EF nr. 1272/2008).

Se Sikkerhedsdatabladet.

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse.

Fysiske data.**Flammepunkt:**

over +23°C

Ovenstående informationer er omhygeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15
D-50858 Köln
Tlf. ++49 (0) 2234 / 6019 - 06
Fax ++49 (0) 2234 / 6019 - 4100
www.spieshecker.com



Baltorpbakken 16 2750 Ballerup Tlf. 44 66 68 00 Fax 44 66 60 14
Virkelyst 2 6000 Kolding Tlf. 75 50 21 88 Fax 75 50 18 79
www.baden-jensen.dk e-mail: bj@baden-jensen.dk